



# keybell



PROGRAMADOR DE CARRIL  
KE-1045

## 1. Instrucciones de montaje



Información de seguridad: Los aparatos eléctricos sólo deben ser conectados y montados por un electricista. Las manipulaciones y modificaciones en el interruptor se traducirán en la pérdida de la garantía. Las especificaciones y normas nacionales aplicables de seguridad deben ser observadas.




2. El movimiento de cuarzo se inicia automáticamente después de unos minutos por un voltaje aplicado. La reserva de potencia es obstruida después de aproximadamente 3 días.



## Programa 24 horas




## Manual



## 3. Manual de Control de ON / OFF

Gire el control de eje n° 1 en dirección de la flecha una vez; ON = / o OFF = / . El control manual es automáticamente anulado por el comando siguiente de la secuencia automática del programa.

## Permanente ON/OFF



## 4. Permanentemente control ON/OFF

Coloque la palanca en el N° 2 >> perm << = control permanente; girando el control del eje 1 en dirección de la flecha, en control permanente, se pueden ajustar. En cuanto a la palanca de mano >> Auto << = Control Automático, el control permanente de resolución, el interruptor de la posición real se mantiene hasta que el comando contrarrestar siguiente de la secuencia, programa automático se dispara. Una corrección inmediata puede ser realizada por medio del control manual.

## EMV/CEN/EMC/ETY

5. Los interruptores horarios son de acuerdo con las directivas europeas 73/23/CEE. (Directiva de baja tensión) y 89/336/CEE (Directiva EMC). Si los interruptores de tiempo se utilizan junto con otros dispositivos en una instalación, tenga cuidado de que la instalación completa no causa una interferencia de radio.